




HAUGA



Design and Quality
IKEA of Sweden



English

WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over.

ALWAYS secure this furniture to the wall using tip-over restraints.

To further reduce the risk of serious injury and death from tip-overs:

- Place heaviest items in the lower drawer.
- Never let children climb or hang on drawers, doors, or shelves.

עברית



אזהרה



נפילת הרהיט עלולה לגרום לפגיעה גופנית חמורה או קטלנית.




יש לקבע את הרהיט לקיר באמצעות אבזרי הקיבוע המצורפים.






על-מנת למזער את סכנת הפגיעה הגופנית או המוות מנפילת רהיטים:

- מקמו את הפריטים הכבדים ביותר במגירה התחתונה.
- אין לאפשר לילדים לטפס על המגירות, הדלתות או המדפים.











150689

2x




126916

2x




150688

2x




147968

2x



158469


2x



121714

2x

1



100006

1x




100229

3x




101345

16x




151705
151707

16x



151706
151708

16x



10093081
10095326

6x




146114

18x




10093082
10095315

6x




153548
158568

4x



10040039
10051022

4x




CR

CL

10123855
10050475
10043622


3x

A



159553
10096669
145718

12x




118331

12x



101345

6x




119976

6x




118224
119030
120076

24x



10040242

3x



10052019


6x




146114

18x


1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11




12




13




14





15




16




17






12x




18




12x





19





20









21






22






24



25






www.IKEA.com/secure-it



www.IKEA.cn/secure-it






26



English

The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.



עברית


הבורג(ים) והדיבל(ים) המצורפים מתאימים לרוב סוגי הקירות המוצקים (A) והקירות החלולים (B). לקירות עץ (C) השתמשו בבורג (ים) ללא דיבל(ים). לקבלת מידע נוסף על הברגים והדיבלים המתאימים לקיבוע, אנא פנו לאיש מקצוע.









27






27








↕
28




29




30




31




32




33




34




35




36



37



38



39

